

Lighted Stacked Snowman
Bonhomme de Neige Empilé Éclairé

CM24283

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.



EN




Operation and Safety Instructions




— FOR INDOOR AND OUTDOOR USE —

PARTS:

Part	Description	Illustration	Qty
A	Base		1
B	Sitting Snowman		1


C	Arms of Sitting Snowman		2
D	Standing Snowman		1
E	Arms of Standing Snowman		2
F	Hat		1
G	Head standing Snowman		1

H	Arms of Head standing Snowman		2
I	C7 String		1
J	Plastic Ties		16
K	Ground Stakes		4


To Assemble

1. Remove all the parts from the box carefully and lay out the components.


2. Insert the prongs of the Base (A) into the corresponding rings on Sitting Snowman (B).




3. Insert the prongs on the feet of the Standing Snowman (D) into the corresponding rings on the head of the Sitting Snowman (B).




4. Insert the prongs of the Hat (F) into the corresponding rings on head of the Standing Snowman (D). Make sure the pole of the Standing Snowman (D) goes through the hole on the Hat (F).




5. Insert the prongs of the Head Standing Snowman (G) into the corresponding rings on Standing Snowman (D) and the Hat (E).



6. Insert the Arms of the 3 snowmen (C, E, and H) into the corresponding rings on 3 snowmen body (B, D, G).





7. Secure the C7 Lighting String (1) to the hold of the stacked snowmen with plastic ties.

8. Secure the installing points with plastic ties and secure the base to the soft ground by fully inserting 4 stakes into the ground.

To Use

1. Insert the plugs of the standing snowman, head standing snowman and C7 lighting string into the End connector of the standing snowman. To illuminate, plug the power cord into a standard 120-volt AC electrical outlet.

2. To shut off, unplug the power cord from the outlet.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, if one or more bulbs do not illuminate, replace the bulb(s) according to the "User Servicing Instructions" section of the included "Important Safety Instructions" sheet.

FR




Instructions d'Utilisation et de Sécurité




- POUR UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE -

PIÈCES:

Pièce	Description	Illustration	Qté
A	Base		1
B	Bonhomme de Neige Assis		1


C	Bras de Bonhomme de Neige Assis		2
D	Bonhomme de Neige Debout		1
E	Bras de Bonhomme de Neige Debout		2
F	Chapeau		1
G	Tête de Bonhomme de Neige Debout		1

H	Bras de Tête Bonhomme de Neige Debout		2
I	Corde C7		1
J	Attaches en Plastique		16
K	Piquets au Sol		4


Pour Assembler

1. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et disposez les composants.


2. Insérez les broches de la base (A) dans les anneaux correspondants du bonhomme de neige assis (B).




3. Insérez les griffes des pieds du bonhomme de neige debout (D) dans les anneaux correspondants sur la tête du bonhomme de neige assis (B).




4. Insérez les griffes du chapeau (F) dans les anneaux correspondants sur la tête du bonhomme de neige debout (D). Assurez-vous que la perche du bonhomme de neige debout (D) passe par le trou du chapeau (F).




5. Insérez les griffes du bonhomme de neige debout (G) dans les anneaux correspondants du bonhomme de neige debout (D) et du chapeau (E).



6. Insérez les bras des 3 bonhommes de neige (C, E et H) dans les anneaux correspondants sur le corps des 3 bonhommes de neige (B, D, G).





7. Fixez la guirlande lumineuse C7 (I) à la prise des bonhommes de neige empilés avec des attaches en plastique.

8. Sécurisez les points d'installation avec des attaches en plastique et fixez la base au sol mou en insérant complètement 4 piquets dans le sol.

Pour Utiliser

1. Insérez les fiches du bonhomme de neige debout, du bonhomme de neige debout et de la guirlande lumineuse C7 dans le connecteur d'extrémité du bonhomme de neige debout. Pour éclairer, branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique standard de 120 volts CA.
2. Pour éteindre, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, si une ou plusieurs ampoules ne s'allument pas, remplacez la ou les ampoules conformément à la section « Instructions d'Entretien de l'Utilisateur » de la feuille « Instructions de Sécurité Importantes » incluse.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.