






USER'S MANUAL

Train Track Table Toy Set TM10001

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

**EN****DE****FR****ES****IT****PL**

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

WARNING

Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.


General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

Train Track Table Toy Set

Assembly & User Instructions - Please keep for future reference

40005M



Important

Age: 3 years +



Safety Information

Important - Please read these instructions fully before assembly or use

General safety



• Warning! Not suitable for children under 36 months due to small parts - choking hazard.



• Caution! Product should be used only for the purpose for which it was designed. Children should not stand or climb on the product.

• Toy to be assembled by a responsible adult.
• Remove all packaging before giving to your child.
• Young children in play are unaware of potential hazards and dangers, therefore responsible adult supervision is essential.


Please keep this packaging for reference since it contains important information.

Adult assembly required. Please read enclosed instructions before use. Young children in play are unaware of potential dangers and hazards, therefore responsible adult supervision is essential.


Table Parts

Please check that you have all the parts and fittings listed below


Table




① x2



② x2




③




④

⑤


Drawer



⑥ x2



⑦ x2



⑧

Hardware

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.



Ⓐ x16



Ⓑ x16



Ⓒ x12



Ⓓ1 x2




Ⓓ2 x2

Assembly Instructions

Table_Step 1


Ⓑ  x8



1. Put the round screw with the tooth side up, and put it into the reserved hole of the No. 2 board in parallel.

Step 2


Ⓐ  x4



2. Put the No. 2 board into the No. 1 board vertically and fix it with long screws.


Assembly Instructions

Step 3




3. Place the No. 3 board between the two No. 2 boards.

Step 4



4. Put the other end of the No. 2 boards into the No. 1 board vertically, and fix it with long screws.


Step 5



5. Put the No. 4 and No. 5 desktop panels in order from left to right.


Assembly Instructions

Drawer_Step 1




1. Put the round screw with the tooth side up, and put it into the reserved hole of the No. 7 board in parallel.

Step 2




2. Fix the wheels on the inner side of the No. 6 board.

Step 3



3. Put the No. 7 board into the No. 6 board vertically and fix it with long screws.

Step 4




4. Insert the No. 8 desktop panel.

Assembly Instructions


Step 5

Ⓐ  x4




5. The No. 6 board at the other end is fixed with long screws.

Accessories



Assembly Instructions

Tracks



H 

Tracks Parts




A  54 mm X3	B  108 mm X5	C  X11	D  X1	E  X2	F  X1	G  X1
H  X20	I  X1	J  X1	K  X1			

Table and Tracks



Care and Maintenance

General

- Wipe clean with a damp cloth only.
- Important: Check the product and fixings regularly to ensure no parts are damaged, loose, lost or broken.
- Take care when moving the table.
- The product should be regularly inspected by an adult for broken or damaged parts.




**Warning! Not suitable for children under 36 months.
Choking hazard. Small parts.**

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich




- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
YOU
😊



HANDBUCH

Eisenbahnset und Spieltisch

TM10001

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr: Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.



ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickungsgefahr!)


Warnhinweise:

- △ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- △ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- △ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- △ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- △ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- △ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Eisenbahnset und Spieltisch

Verwendungstipps: Zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

40005M



Wichtig

Geeignet für:
ab 3 Jahren



Sicherheitsinformation

Wichtig - Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Zusammenbau oder Gebrauch vollständig durch.

Generelle Sicherheit



• Warnung! Aufgrund kleiner Teile nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet - Erstickungsgefahr.



• Vorsicht! Das Produkt sollte nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde. Kinder sollten nicht auf dem Produkt stehen oder klettern.

- Spielzeug, das von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammengebaut werden soll.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie sie Ihrem Kind geben.
- Kleinkinder im Spiel sind sich potenzieller Gefahren und Gefahren nicht bewusst, daher ist eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene unerlässlich.







Bitte bewahren Sie diese Verpackung als Referenz auf, da sie wichtige Informationen enthält. Montage für Erwachsene erforderlich. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die beiliegende Anleitung. Kleinkinder im Spiel sind sich potenzieller Gefahren und Gefahren nicht bewusst, daher ist eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene unerlässlich.

Teile des Tisches

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Teile und Zubehörteile haben.

Tisch






Schublade



⑤

Zubehör


Hinweis: Die angegebenen Mengen sind für eine ordnungsgemäße Montage erforderlich. In einigen Fällen wird möglicherweise mehr Zubehör als erforderlich geliefert.



Montageanleitungen

Tisch - Schritt 1


Ⓑ  x8



1. Setzen Sie die runde Schraube mit der Zahnseite nach oben ein und stecken Sie sie parallel in das reservierte Loch der Platte Nr. 2.

Schritt 2


Ⓐ  x4



2. Setzen Sie die Platte Nr. 2 senkrecht in die Platte Nr. 1 ein und befestigen Sie sie mit langen Schrauben.


Montageanleitungen

Schritt 3




3. Legen Sie die Platte Nr. 3 zwischen die beiden Platten Nr. 2.

Schritt 4



4. Setzen Sie das andere Ende der Platte Nr. 2 senkrecht in die Platte Nr. 1 ein und befestigen Sie sie mit langen Schrauben.


Schritt 5



5. Bringen Sie die Tischplatte Nr. 4 und Nr. 5 in der Reihenfolge von links nach rechts an.


Montageanleitungen

Schublade - Schritt 1




1. Setzen Sie die runde Schraube mit der Zahnseite nach oben ein und stecken Sie sie parallel in das reservierte Loch der Platte Nr. 7.

Schritt 2




2. Befestigen Sie die Räder an der Innenseite der Platte Nr. 6.

Schritt 3



3. Setzen Sie die Platte Nr. 7 senkrecht in die Platte Nr. 6 ein und befestigen Sie sie mit langen Schrauben.

Schritt 4




4. Setzen Sie die Tischplatte Nr. 8 ein.

Montageanleitungen


Schritt 5

Ⓐ  x4




5. Die Platte Nr. 6 am anderen Ende wird mit langen Schrauben befestigt.

Zubehör






Montageanleitungen

Bahn



H 

Teile der Bahn

A  54 mm X3	B  108 mm X5	C  X11	D  X1	E  X2	F  X1	G  X1
H  X20	I  X1	J  X1	K  X1			

Tisch und Bahn



Pflege und Wartung

Allgemeines


- Mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Wichtig: Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt und die Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt, locker, verloren oder gebrochen sind.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tisch bewegen.
- Erwachsene sollten das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder beschädigte Teile überprüfen.



Warnung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr. Kleine Teile.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland




- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
zukommen zu lassen.

**VIELEN
DANK**
☺



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Table de Circuit de Train

TM10001

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.


Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

100 Pièces Table de Circuit de Train

Mode d'emploi - Veuillez le conserver pour référence future.

40005M



Important

Âge : 3 ans et plus



Informations sur la sécurité

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'assemblage ou l'utilisation

Sécurité générale



• Avertissement ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces - risque d'étouffement.



• Attention ! Le produit ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Les enfants ne doivent pas se tenir debout ou grimper sur le produit.

• Ce jouet doit être assemblé par un adulte responsable.
• Retirez tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant.
• Les jeunes enfants ne sont pas conscients des dangers et des dangers potentiels, c'est pourquoi la surveillance d'un adulte responsable est essentielle.








Veuillez conserver cet emballage à titre de référence car il contient des informations importantes. Assemblage par un adulte requis. Veuillez lire les instructions ci-jointes avant l'utilisation. Les jeunes enfants qui jouent ne sont pas conscients des dangers et des risques potentiels, c'est pourquoi la surveillance d'un adulte responsable est essentielle.

Pièces de la Table

Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces et accessoires énumérés ci-dessous






Table

Tiroir



Accessoires


Remarque : Les quantités indiquées ci-dessous correspondent à la quantité correcte pour compléter l'assemblage. Dans certains cas, le nombre des accessoires fournis peut être supérieur à celui requis.



Instructions d'assemblage

Table – Étape 1


Ⓑ  x8



1. Insérez la vis ronde avec le côté denté vers le haut dans le trou réservé de la plaque (N° 2) en parallèle.

Étape 2


Ⓐ  x4




2. Placez la plaque (N° 2) dans la plaque (N° 1) verticalement et fixez-la avec de longues vis.

Instructions d'assemblage

Étape 3




Étape 4



3. Placez la plaque (N° 3) entre les deux
plaques (N° 2).
4. Placez l'autre extrémité des plaques
(N° 2) dans la plaque (N° 1) verticale-
ment, et fixez-la avec de longues vis.


Étape 5



5. Placez les plaques de bureau (N° 4 et
N° 5) dans l'ordre de gauche à droite.


Instructions d'assemblage

Tiroir – Étape 1




1. Insérez la vis ronde avec le côté denté vers le haut dans le trou réservé de la plaque (N° 7) en parallèle.

Étape 2




2. Fixez les roulettes sur le côté intérieur de la plaque (N° 6).

Étape 3



3. Placez la plaque (N° 7) dans la plaque (N° 6) verticalement et fixez-la avec de longues vis.

Étape 4




4. Insérez la plaque de bureau (N° 8).

Instructions d'assemblage


Étape 5

Ⓐ  x4




5. Fixez l'autre extrémité de la plaque
(N° 6) avec de longues vis.

Accessoires



Instructions d'assemblage

Circuit



H 

Pièces de circuit




A  54 mm X3	B  108 mm X5	C  X11	D  X1	E  X2	F  X1	G  X1
H  X20	I  X1	J  X1	K  X1			

Table et circuit



Entretien

Général

- Essayez avec un chiffon humide uniquement.
- Important : vérifiez régulièrement le produit et les fixations pour vous assurer qu'aucune pièce n'est endommagée, desserrée, perdue ou cassée.
- Faites attention lorsque vous déplacez la table.
- Le produit doit être régulièrement inspecté par un adulte pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces cassées ou endommagées.



Avvertimento ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement. Petites pièces.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICÉ EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
☺



MANUAL DEL USUARIO

Mesa del Circuito de Tren

TM10001

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

¡Advertencia!

Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 3 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para los niños
menores de 3 años.


Advertencias Generales:

- △ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- △ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- △ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- △ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- △ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- △ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

Mesa del Circuito de Tren

Instrucciones de montaje y de uso - Guarde para futuras consultas.

40005M



Importante

Edad: 3 años o más



Información de Seguridad

Importante - Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes del montaje o del uso.

Seguridad General



• ¡Advertencia! No es adecuado para los niños menores de 36 meses debido a las piezas pequeñas - peligro de asfixia.



• ¡Atención! El producto debe utilizarse únicamente para el fin para el que fue diseñado. Los niños no deben ponerse de pie ni subirse al producto.

• Este juguete debe ser montado por un adulto responsable.
• Retire todos los embalajes antes de dar el juguete a su niño.
• Los niños pequeños que juegan no son conscientes de los riesgos y peligros potenciales, por lo que la supervisión de un adulto responsable es esencial.

Conserve este embalaje como referencia, ya que contiene las informaciones importantes.








Se requiere el montaje de un adulto. Lea las instrucciones adjuntas antes de utilizar. Los niños pequeños que juegan no son conscientes de los riesgos y peligros potenciales, por lo que la supervisión de un adulto responsable es esencial.

Piezas de la Mesa

Compruebe que dispone de todas las piezas y accesorios enumerados a continuación.






Mesa

Cajón



Accesorios


Nota: Las cantidades indicadas a continuación son las correctas para completar el montaje.
En algunos casos, pueden suministrarse más accesorios de los necesarios.



Instrucciones de Montaje

Mesa - Paso 1


Ⓑ  x8



1. Coloque el tornillo redondo con el lado de ranura hacia arriba y colóquelo en el orificio reservado del panel ② en paralelo.

Paso 2


Ⓐ  x4



2. Coloque el panel ② en el panel ① verticalmente y fije con los tornillos largos.


Instrucciones de Montaje

Paso 3




3. Coloque el panel ③ entre los dos paneles ②.

Paso 4



4. Coloque el otro extremo de los paneles ② en el panel ① verticalmente y fije con los tornillos largos.


Paso 5



5. Coloque los paneles de sobremesa (④ y ⑤) en orden de izquierda a derecha.


Instrucciones de Montaje

Cajón - Paso 1




1. Coloque el tornillo redondo con el lado de ranura hacia arriba y colóquelo en el orificio reservado del panel ⑦ en paralelo.

Paso 2




2. Fije las ruedas en el lado interior del panel ⑥.

Paso 3



3. Coloque el panel ⑦ en el panel ⑥ verticalmente y fije con los tornillos largos.

Paso 4




4. Inserte el panel de sobremesa ⑧.

Instrucciones de Montaje


Paso 5

Ⓐ  x4




5. El panel ⑥ en el otro extremo se fija con los tornillos largos.

Accesorios






Instrucciones de Montaje

Circuito



H 

Piezas del Circuito

A  54 mm X3	B  108 mm X5	C  X11	D  X1	E  X2	F  X1	G  X1
H  X20	I  X1	J  X1		K  X1		

Mesa y Circuito



Cuidado y Mantenimiento

General

- Limpie únicamente con un paño húmedo.
- Importante: Compruebe regularmente el producto y las fijaciones para asegurarse de que no haya piezas dañadas, sueltas, perdidas o rotas.
- Tenga cuidado al mover la mesa.
- El producto debe ser inspeccionado regularmente por un adulto en busca de piezas rotas o dañadas.



¡Advertencia! No es adecuado para los niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich




- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
😊



MANUALE UTENTE

Set di Trenini per Bambini

TM10001

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertimento!

Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTIMENTO: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

-Piccole parti.

Non adatto a bambini sotto i 3 anni.


Avvertenze Generali:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.

Set di Trenini per Bambini

Suggerimenti per l'uso: Conservare per riferimento futuro.

40005M



Importante

Adatto a bambini
dai 3 anni di età



Informazioni sulla Sicurezza

Importante - Leggere completamente queste istruzioni prima del montaggio o dell'uso.

Sicurezza generale



• -Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di piccole parti - pericolo di soffocamento.



• -Attenzione! Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato. I bambini non devono stare in piedi o arrampicarsi sul prodotto.


• Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto responsabile.
• Rimuovere tutti gli imballaggi prima di darli ai tuoi bambini.
• I bambini piccoli che giocano non sono consapevoli dei potenziali pericoli, pertanto la supervisione responsabile di un adulto è essenziale.

Si prega di conservare questa confezione come riferimento poiché contiene informazioni importanti. È richiesto il montaggio di un adulto. Leggere le istruzioni allegate prima dell'uso. I bambini piccoli che giocano non sono consapevoli dei potenziali pericoli, pertanto la supervisione responsabile di un adulto è essenziale.


Parti del Tavolo

Si prega di verificare di avere tutte le parti e gli accessori elencati di seguito

Tavolo




① x2



② x2



③




④

⑤


Cassetto



⑥ x2



⑦ x2



⑧

Accessori

Nota: Le quantità specificate sono necessarie per un corretto montaggio. In alcuni casi possono essere forniti più accessori di quelli richiesti.



① x16



② x16



③ x12



④ x2




⑤ x2

Istruzioni di Montaggio

Tavolo - Passo 1


Ⓑ  x8



1. Mettere la vite rotonda con il dente rivolto verso l'alto e metterla nel foro riservato del pannello (N. 2) in parallelo.

Passo 2


Ⓐ  x4



2. Mettere il pannello (N. 2) nel pannello (N. 1) verticalmente e fissarla con le viti lunghe.


Istruzioni di Montaggio

Passo 3




3. Posizionare il pannello (N. 3) tra i due (N. 2) pannelli.

Passo 4



4. Mettere l'altra estremità del pannello (N. 2) nel pannello (N. 1) verticalmente e fissarlo con le viti lunghe.


Passo 5



5. Posizionare i pannelli del piano (N. 4) e (N. 5) in ordine da sinistra a destra.


Istruzioni di Montaggio

Cassetto - Passo 1




1. Mettere la vite rotonda con il dente rivolto verso l'alto e metterla nel foro riservato del pannello (N. 7) in parallelo.

Passo 2




2. Fissare le ruote sul lato interno del pannello (N. 6).

Passo 3



3. Mettere il pannello (N. 7) nel pannello (N. 6) verticalmente e fissarlo con le viti lunghe.

Passo 4




4. Inserire il pannello del piano (N. 8).

Istruzioni di Montaggio


Passo 5

Ⓐ  x4




5. Il pannello (N. 6) all'altra estremità è fissato con le viti lunghe.

Accessori






Istruzioni di Montaggio

Piste



H 

Parti delle Piste

A  54 mm X3	B  108 mm X5	C  X11	D  X1	E  X2	F  X1	G  X1
H  X20	I  X1	J  X1			K  X1	

Tavolo e Piste



Cura e Manutenzione

Generale

- Pulire con un panno umido.
- Importante: Controllare regolarmente il prodotto e gli elementi di fissaggio per assicurarsi che nessuna parte sia danneggiata, allentata, persa o rotta.
- Fare attenzione quando si sposta il tavolo.
- Gli adulti dovrebbero controllare regolarmente il prodotto per vedere se ci sono danni o parti danneggiate.



Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Rischio di soffocamento. Piccole parti.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich




- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zabawkowy zestaw z kolejką TM10001

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- małe elementy.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia:

Produkt musi złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.

Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.

Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.

⚠Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.


Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.

Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Zabawkowy zestaw z kolejką

Wskazówki dotyczące użytkowania - zachowaj je na przyszłość.

40005M



Ważne

Odpowiednie dla
dzieci w wieku od 3 lat



Informacja o bezpieczeństwie użytkowania

Ważne - przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed montażem lub użyciem produktu

Ogólne zasady bezpieczeństwa



• Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy życia ze względu na drobne elementy - ryzyko uduszenia.



• Uwaga! Produkt powinien być używany wyłącznie w celu, do którego został zaprojektowany. Dzieci nie powinny stawiać ani wspinać się na produkt.

- Zabawka musi być montowana przez odpowiedzialną osobę dorosłą.
- Usuń wszystkie elementy opakowania przed przekazaniem zabawki dziecku.
- Małe dzieci nie są świadome niebezpieczeństw i potencjalnych zagrożeń, dlatego niezbędny jest odpowiedzialny nadzór osoby dorosłej.





Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

Montażu dokonuje osoba dorosła. Przed użyciem zapoznaj się z załączoną instrukcją. Małe dzieci nie są świadome niebezpieczeństw i potencjalnych zagrożeń, dlatego niezbędny jest odpowiedzialny nadzór osoby dorosłej.




Elementy stolika

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymienione poniżej części i akcesoria

Stolik








Szuflady



Elementy montażowe


Podane ilości są wymaganymi do poprawnego montażu. W niektórych przypadkach elementów może być więcej niż potrzeba.



Instrukcje montażu

Stół - Krok 1


Ⓑ  x8



1. Wkręć okrągłą śrubę zębami do góry i włóż ją równoległe do zarezerwowanego otworu w części nr 2.

Krok 2


Ⓐ  x4



2. Zamontuj część nr 2 do części nr 1 pionowo i przykręć za pomocą długich śrub.


Instrukcje montażu

Krok 3




3. Umieść część nr 3 między dwiema częściami nr 2.

Krok 4



4. Drugi koniec części nr 2 włoż pionowo do części nr 1 i przykręć za pomocą długich śrub.


Krok 5



5. Zamontuj panele pulpitu nr 4 i 5 w kolejności od lewej do prawej.


Instrukcje montażu

Szuflada - Krok 1




1. Wkręć okrągłą śrubę zębami do góry i włóż ją równoległe do zarezerwowanego otworu w części nr 7.

Krok 2




2. Zamocuj koła po wewnętrznej stronie części nr 6.

Krok 3



3. Włóż część nr 7 do części nr 6 pionowo i przykręć za pomocą długich śrub.

Krok 4




4. Włóż panel pulpitu nr 8.

Instrukcje montażu


Krok 5

Ⓐ  x4




5. Przykręć część nr 6 na drugim końcu za pomocą długich śrub.

Akcesoria



Instrukcje montażu

Tor kolejki



H

Elementy toru

A 54 mm X3	B 108 mm X5	C X11	D X1	E X2	F X1	G X1
H X20	I X1	J X1	K X1			

Stolik z torem



KONSERWACJA

Informacje ogólne

- Przecierać tylko wilgotną szmatką.
- Ważne: regularnie sprawdzaj produkt i mocowania, aby upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona, poluzowana, zgubiona lub złamana.
- Zachowaj ostrożność podczas przesuwania stołu.
- Osoba dorosła powinna dokonywać wszelkich regularnych przeglądów produktu celem sprawdzenia, czy żadne części nie uległy złamaniu lub uszkodzeniu.



Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy życia. RYZYKO ZADŁAWIENIA. Małe części.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIEKUJEMY
😊