human touch®

humantouch.com
800.355.2762

©2012 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
PC-086-NA-C0

Register your product **ONLINE** today

www.humantouch.com/register

PC 086

SERENITY® PLUS

Zero-Gravity Recliner



human touch®
perfect chair®

use & care manual

Register your product **ONLINE** today

www.humantouch.com/register

ENG use & care manual

FRC mode d'emploi et d'entretien

ESN manual de uso y cuidado

ENGLISH

PC 086

SERENITY® PLUS

Zero-Gravity Recliner



The Serenity Plus is upholstered in the finest top-grain leather / leather match upholstery.

Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

welcome to human touch®

Where heat, waves, weightlessness and beauty come together lies serenity—The Perfect Chair Serenity® Plus, to be exact. This amazing zero-gravity recliner seamlessly integrates earth's natural elements and the healing arts of the Far East into an amazingly luxurious top-grain leather chair that soothes tired, aching muscles, elevating the body to a new state of comfort and relaxation.

Inspired by the neutral body posture chaise position developed by NASA to support astronauts' ascent into orbit, the Perfect Chair's frame ergonomics put the body in a virtually weightless position that physicians recommend as the healthiest way to sit. Within the chair lies an equally stunning advancement—jade stones that radiate far-infrared heat up to three inches into muscle tissue to create healing warmth that can be felt long after you leave the chair. Add to that full-body, gentle-wave therapy and you've reached the perfect bliss. Or, Serenity, as we call it.

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

humantouch.com

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

⚠ **DANGER: To reduce the risk of electrical shock**

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

⚠ **WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- **Do not attempt to repair this product yourself.**

SERVICING OF DOUBLE INSULATED PRODUCTS

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and is to be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE INSULATED.”

⧈ The symbol (square within a square) is also able to be marked on the product.

get ready

Unpack the box



Chair



Backrest pad

Headrest frame



Headrest pillow

Incline the chair

1. Plug the chair into an appropriate power source.
2. Push down on the recline lever to incline the chair to the upright position.
3. Unplug the chair.

Your Human Touch Perfect Chair requires some simple assembly. Simply fold the seat pad forward, slide the backrest pad onto the chair frame, connect the heat and air connectors, reinstall the seat pad, and you're done!

Partially remove the seat pad

1. Detach the flaps that secure the top of the seat pad to the chair frame (Fig.1).
2. Lift the seat pad upward and fold it forward, to expose the chair canvas (Fig.2).
3. Open the chair canvas zipper to expose the air hose connectors (Fig.3).



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

Install the headrest frame

1. Using a Phillips-head screwdriver, remove the two screws from the back of the headrest frame.
2. With the headrest frame positioned so that the headrest can tilt forward, slide the two ends of the headrest frame into the open tube ends of the chair frame.
3. Replace the two headrest frame screws and secure them using a Phillips-head screwdriver.



get ready

Place the plastic headrest frame protector

Place the plastic protector over the headrest frame and pull it down over the backrest frame as far as it will go (this protects the backrest pad from getting caught on the frame during assembly).



Install the backrest pad

1. Standing behind the chair, gently slide the backrest pad downward onto the chair frame, using a side-to-side motion (Fig.5).
2. Smooth the flap on the bottom rear of the backrest pad upward against the chair frame to secure it using the hook-and-loop fasteners (Fig.6).
3. From the front of the chair, connect the backrest heater cable connector to the corresponding connector on the chair base (Fig.7).
4. Connect the backrest air hose connector to the corresponding connector from the seat pad (Fig.7).
5. Close the chair canvas zipper (Fig.8).



(Fig.5)



(Fig.6)



(Fig.7)



(Fig.8)

Reinstall the seat pad

1. Fold the seat pad forward into position.
2. Wrap the bottom flaps on the top edge of the seat pad around the chair frame, then secure them using the hook-and-loop fasteners (Fig.9).
3. Smooth the top flaps on the top edge of the seat pad up into the backrest to secure the two pads together using the hook-and-loop fasteners.
4. Tuck the flaps on each side of the seat pad between the seat and the armrest, then smooth them against the bottom of the chair to secure them using the hook-and-loop fasteners (Fig.10).



(Fig.9)



(Fig.10)

Attach the headrest pillow.

Attach the headrest pillow to the headrest using the hook and loop fasteners.



take a seat

Using your Human Touch Perfect Chair is easy. Just take a seat and adjust the chair to the desired position. The Perfect Chair cradles you in zero-gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for back and spine relief.

ENGLISH

Plug it in

Plug the chair into an appropriate power source.

Adjust the Recline Angle

Before adjusting the recline angle, be sure there is nothing located directly behind or beneath the chair. Gently push down on the electric recline lever to recline, or pull up on the lever to adjust the angle forward. Release the lever when you reach the desired angle. The chair automatically stops when you reach the maximum recline or the full upright position.

NOTE: Lean back against the backrest before reclining the chair. Do not put any extra pressure on the footrest while reclining, as this may prevent the footrest from properly deploying and locking.



When adjusting the footrest up and down, you may notice a slight bumping sensation. This is caused by the footrest locking mechanism, and is perfectly normal.

Adjust the Headrest

While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest. You will feel the rigid frame beneath the soft headrest pad. Grasping the rigid frame, tilt the headrest forward or backward for maximum comfort. The headrest remains in this position until you adjust it again.



NOTE: From time to time your headrest screws may need tightening. **DO NOT** attempt to remove the backrest pad without disconnecting the heater cable and air hoses - doing so will likely cause permanent damage to the heater wiring. *See Fig. 7 on Page.*

Getting out of the Perfect Chair

While seated, pull up gently on the electric recline lever until the backrest automatically stops in a full upright position and the footrest automatically stops in a vertical position (the backrest stops before the footrest). Use the armrests for support when getting up from the chair.



take control



Jade—Toggle between high (**III**), medium (**II**) and low (**I**) far-infrared heat. NOTE: The jade stones continue to heat slowly as long as the heat is running. The heat automatically turns off after 30 minutes, as this is the recommended duration. Wait 30 minutes before starting another session.

Wave—Turn the soothing gentle-wave therapy on or off.



Now add heat and gentle-wave air. With the touch of a button, transform the perfect seating experience into true serenity. Choose from three different heat levels, enjoy soothing full-body gentle-wave therapy, or combine them. The choice is yours—and it's all at your fingertips.





Strategically positioned jade stones and air cells provide targeted full-body relief.

HT WELLNESS COUNCIL INSIGHT

"The Jade found in the Serenity® chair consists of many of the same elements found in the human body. Because they emit similar frequencies, the vibration from the jade stones goes deeper into the cells while the far-infrared heat penetrates the muscle layer. The result is better circulation, increased oxygen in the blood and fast recovery from pain and disease."

- Dr. Hoon Kim, Ph.D., Licensed Acupuncturist and Medical Qi-Gong Practitioner

care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

⚠ WARNING:

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the controller or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.
3. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
4. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

Cleaning Code Standard: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. SofSuede® products can also be brushed with a suede brush.
If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by an authorized service center.

Use and Storage Environment:

1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame.
3. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.
4. Do not use or store in extreme temperatures; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
5. Product should be used and stored in an environment with non-condensing humidity ranging from 10 to 80%; excessive humidity will damage the mechanics.

Miscellaneous:

1. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing.
2. Care should be taken not to overload the unit.

Specifications*

Operating Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	300 Watts
Chair Size (reclined):	63”L x 34”W x 30”H
Product Weight:	137 Lbs.
Required recline clearance:	10”
Maximum load weight:	300 Lbs.

**Specifications are subject to change without prior notice.*

human touch®

humantouch.com
800.355.2762

PC 086

SERENITY® PLUS

Fauteuil inclinable
à gravité zéro

FRANÇAIS

human touch®
perfect chair®

mode d'emploi et d'entretien

Enregistrez votre produit EN LIGNE dès maintenant

www.humantouch.com/register

Enregistrez votre produit EN LIGNE dès maintenant

www.humantouch.com/register

Perfect Chair[MD] Serenity[MC]

Fauteuil inclinable à gravité zéro

pc 086

bienvenue chez human touch[MC]

Là où la chaleur, les vagues, l'apesanteur et la beauté s'allie se trouve la sérénité — le Perfect Chair Serenity[MC], pour être précis. Cet étonnant fauteuil à gravité zéro associe les éléments naturels de la terre avec les arts de guérir de l'Orient en un luxueux fauteuil en cuir qui apaise les muscles endoloris et élève le corps à un nouvel état de confort et de relaxation.

Inspiré par la chaise de posture corporelle neutre élaborée par la NASA pour prendre en charge la lancée des astronautes en orbite, l'ergonomie du cadre du Perfect Chair installe le corps dans une position d'apesanteur virtuelle, recommandées par les médecins comme étant la meilleure façon de s'asseoir. Une percée tout aussi bouleversante se trouve à l'intérieur du fauteuil : des pierres de jade qui irradient une chaleur infrarouge jusqu'à 10 cm à l'intérieur des tissus musculaires, créant une chaleur curative que vous ressentirez longtemps après avoir quitté votre fauteuil. Ajoutez à cela une thérapie corporelle intégrale à vagues douces, et vous atteindrez le nirvana. Ou, comme nous l'appelons, la sérénité.

Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre fauteuil, et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage!

humantouch.com



Le Serenity Plus est rembourré avec du cuir de la meilleure qualité.

Veuillez acheminer toute question ou commentaire concernant ce manuel à : documentation@humantouch.com.

©2012 Human Touch[MC], LLC. Brevets en instance. Tous droits réservés.
Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de cet appareil n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.
Human Touch est une marque de commerce de Human Touch[MC], LLC.

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

⚠ **DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :**

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.

⚠ **MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :**

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées.
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Risque de brûlures graves. N'utilisez pas cet appareil sur une zone épidermique sensible ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine. Ce produit peut être dangereux s'il est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne vous assoyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.

ENTRETIEN DES PRODUITS À DOUBLE ISOLATION

Au lieu d'une mise à la terre, les produits à double isolation sont dotés de deux systèmes d'isolation. Il n'existe aucune méthode de mise à la terre pour les produits à double isolation, et on ne doit pas en ajouter. L'entretien d'un produit à double isolation exige une attention extrême et des connaissances du système. Il ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange des produits à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Un produit à double isolation est identifié par la marque « DOUBLE ISOLATION ».

⧈ Le symbole (carré dans un carré) peut également figurer sur le produit.

préparez-vous

Ouvrir la boite



Chaise



Coussin du dossier

Armature de l’appui-tête

Oreiller de l’appui-tête

Penchez la chaise

1. Branchez la chaise dans la prise.
2. Appuyez sur le levier vers le bas afin de placer la chaise à la position droite.
3. Débranchez la chaise.

Votre chaise Human Touch Perfect rdoit être assemblée Pliez le coussin du siège vers l’avant, glissez le coussin du dossier sur l’armature de la chaise, branchez les raccords pour l’air et la chaleur et vous avez terminé!

Retirez partiellement le coussin du dossier

1. Enlevez les rabats qui fixent le dessus du coussin du dossier à l’armature de la chaise (Fig. 1)..
2. Soulevez le coussin du siège et pliez-le vers l’avant pour dégager la toile de la chaise (Fig.2).
3. Ouvrez la fermeture éclair de la toile pour dégager les raccords des tuyaux (Fig. 3).



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

Installation de l’armature de l’appui-tête

1. Retirez les deux vis de l’arrière de l’appui-tête avec un tournevis en étoile.
2. Glissez les deux bouts de l’armature de l’appui-tête sur les tubes de l’armature de la chaise, l’appui-tête doit pouvoir être penché vers l’avant.
3. Replacez les deux vis de l’appui-tête avec un tournevis en étoile.







préparez-vous

Positionnez le protecteur en plastique de la structure de l'appui-tête

Placez la protection de plastique sur le cadre de l'appui-tête et tirez-la vers le bas, par-dessus le cadre du dossier, aussi loin que possible (cela empêche le coussinet du dossier de se coincer dans le cadre pendant l'assemblage).



Installation du coussin de l'appui-tête

1. Placez-vous derrière la chaise et glissez le coussin du dossier sur l'armature de la chaise avec un mouvement de droite à gauche (Fig. 5).
2. Glissez le rabat du bas du coussin du dossier vers le haut le long de l'armature de la chaise et attachez-le avec les fixations de type Velcro (Fig. 6).
3. À partir de l'avant de la chaise, branchez le raccord du câble chauffant du dossier au raccord correspondant à la base de la chaise (Fig.7).
4. Branchez le raccord du tuyau à air du dossier au raccord correspondant sur le coussin du siège (Fig.7).
5. Fermez la fermeture éclair de la toile (Fig.8).



(Fig.5)



(Fig.6)



(Fig.7)



(Fig.8)

Réinstallation du coussin du siège

1. Pliez le coussin du siège vers l'avant.
2. Glissez les rabats du bas sur le dessus du coussin du siège autour de l'armature de la chaise et attachez-les avec les fixations de type Velcro (Fig.9).
3. Glissez les rabats du haut sur le dessus du coussin du siège vers le haut sur le dossier pour attacher les deux coussins ensemble avec les fixations de type Velcro.
4. Rentrez les rabats de chaque côté du coussin du siège entre le siège et l'accoudoir et glissez-les vers le fond de la chaise et attachez-les avec les fixations de type Velcro (Fig.10).



(Fig.9)



(Fig.10)

Fixez l'oreiller

Attachez l'oreiller à l'appui-tête à l'aide des bandes de ruban autoagrippant.



FRANÇAIS

prenez place

Branchez-le

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.

Ajustez l'angle d'inclinaison

Avant de régler l'angle d'inclinaison, assurez-vous que rien ne se trouve directement derrière ou sous le fauteuil. Poussez doucement sur le levier d'inclinaison électrique pour incliner le fauteuil vers l'arrière, ou tirez sur le levier pour l'incliner vers l'avant. Relâchez le levier lorsque vous avez atteint l'angle désiré. Le fauteuil s'arrête automatiquement lorsque vous atteignez l'inclinaison maximale ou la position verticale.

REMARQUE : Couchez-vous sur le dossier avant d'incliner le fauteuil. N'appliquez pas de pression supplémentaire sur le repose-pied pendant l'inclinaison : cela pourrait l'empêcher de se déployer correctement et de se verrouiller.



En réglant le repose-pied, vous remarquerez peut-être une légère sensation d'à-coups. Ceux-ci sont causés par le mécanisme de verrouillage du repose-pied et sont parfaitement normaux.

Votre Perfect Chair Human Touch est facile à utiliser. Prenez place et ajustez le dossier à la position désirée. Le Perfect Chair vous berce dans un confort d'apesanteur, vos pieds plus hauts que votre cœur – la position de posture neutre ultime pour le soulagement du dos et de la colonne vertébrale.

Ajustez l'appui-tête

Alors que vous êtes assis, saisissez des deux mains les deux côtés de l'appui-tête. Vous sentirez le cadre rigide sous le coussinet moelleux de l'appui-tête. Saisissez le cadre rigide et inclinez l'appui-tête vers l'avant ou vers l'arrière, dans la position la plus confortable pour vous. L'appui-tête demeurera dans cette position jusqu'au prochain réglage.



REMARQUE: Les vis de votre appui-tête peuvent avoir besoin d'être resserrer de temps à autre. **N'ESSAYEZ PAS** de resserrer les vis avant de vous procurer le mode d'emploi de Human Touch. Dans le cas contraire, le câblage du module chauffant risquerait d'être endommagé de façon permanente. *Voir la Fig.7 à la page 23.*

Quitter le Perfect Chair

Assis dans le fauteuil, tirez doucement sur le levier d'inclinaison électrique, jusqu'à ce que le dossier et le repose-pied s'arrêtent automatiquement en position verticale (le dossier s'arrête avant le repose-pied). Servez-vous des accoudoirs pour vous soutenir lorsque vous vous relevez du fauteuil.



prenez les commandes



Jade—Passez d'une chaleur infrarouge élevée (**III**), moyenne (**II**) à faible (**I**). REMARQUE : Les pierres de jade continuent de chauffer lentement, tant que la chaleur est en marche. La chaleur s'arrête automatiquement après 30 minutes, soit la durée recommandée. Attendez 30 minutes avant la prochaine séance.

Vague—Activez et désactivez la thérapie de vagues douces qui soulage.



Ajoutez maintenant de la chaleur et l'air des vagues douces.
En appuyant sur une touche, transformez une parfaite position assise en une véritable sérénité. Choisissez parmi nos trois degrés de chaleur, profitez de la thérapie corporelle intégrale à vagues douces, ou combine-les. C'est votre décision – au bout de vos doigts.





Les pierres de jade et les cellules d'air stratégiquement positionnées offrent un soulagement ciblé sur tout le corps.

CONSEILS EN BIEN-ÊTRE HT

« Les pierres de jade retrouvées dans le fauteuil Serenity^MC sont composées d'éléments semblables à ceux retrouvés dans le corps humain. Comme elles émettent des fréquences similaires, la vibration des pierres de jade pénètre plus profondément dans les cellules, tandis que la chaleur infrarouge pénètre la couche musculaire. Il en résulte une meilleure circulation sanguine, une meilleure oxygénation et un soulagement plus rapide de la douleur et des maladies. »

- Dr. Hoon Kim, Ph.D., acupuncteur accrédit et médecin Qi-Gong

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre fauteuil fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.

⚠ MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
2. Nettoyer le boitier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraine pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. On peut également brosser les produits SoftSuede^{MD} à l'aide d'une brosse pour le suède. Seuls les nettoyants à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent mousseux doux.

Entretien et réparation :

1. La mécanique de ce fauteuil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires.
2. Votre fauteuil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

Rangement :

1. Lorsque le fauteuil ne doit pas être employé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer le fauteuil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.
2. Ne rangez pas le fauteuil près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

Divers :

1. N'insérez pas de corps étrangers entre les nodules de massage ni dans le boîtier du moteur.
2. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	300 Watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	160cm L x 86cm W x 76cm H
Poids du produit :	62 kg
Dégagement d'inclinaison requis :	25,4cm
Poids de charge maximal :	136 kg

**La fiche technique est sujette à changement sans préavis.*

human touch®

humantouch.com
800.355.2762

PC 086

SERENITY® PLUS

Silla reclinable sin gravedad

ESPAÑOL

human touch®
perfect chair®

manual de uso y cuidad

Registre su producto EN LÍNEA hoy

www.humantouch.com/register

Registre su producto EN LÍNEA hoy

www.humantouch.com/register

Perfect Chair® Serenity™

Silla reclinable sin gravedad

pc 086



Serenity Plus cuenta con tapicería del más fino cuero de grano entero o tapicería cuero en su parte visible y de otro material en partes no visibles.

Envíe sus preguntas o comentarios sobre este manual a documentation@humantouch.com

©2012 Human Touch®, LLC. Patentes en proceso y derechos de propiedad intelectual vigentes.
El uso de este producto no garantiza ni implica declaraciones médicas.
Human Touch es una marca registrada de Human Touch®, LLC.

Le damos la bienvenida a human touch®

Cuando se combinan el calor, las ondas, la ingravidez y la belleza, se tiene serenidad; se tiene Perfect Chair Serenity™, para ser más exactos. Esta sorprendente silla reclinable sin gravedad integra uniformemente los elementos naturales de la tierra y las artes curativas del Lejano Oriente en forma de un lujoso mueble en cuero de grano entero que alivia los músculos cansados y adoloridos, llevando el cuerpo a un nuevo estado de comodidad y relajación.

Inspirada en la posición corporal neutra de asiento desarrollada por la NASA para respaldar el ascenso de los astronautas a la órbita, la ergonomía estructural de la silla perfecta coloca al cuerpo en una posición virtualmente antigravedad que los físicos recomiendan como la más saludable. La silla contiene un avance igual de sorprendente: piedras de Jade que irradian calor infrarrojo lejano de hasta 3 pulgadas hacia el tejido muscular para crear un calor curativo que puede sentir mucho después de levantarse de la silla. A ello añádale una terapia de ondas suaves, de cuerpo completo, y habrá alcanzado la dicha total. O Serenity, como la llamamos.

Para garantizar que no olvide ninguna de sus funciones y que la utilizará en forma segura, lea este manual detenidamente. ¡Luego siéntese, relájese y disfrute!

humantouch.com

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

⚠ **PELIGRO: Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica**
Desconecte siempre este producto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

⚠ **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales:**

- Si el cable de alimentación está deteriorado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Un artefacto nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado. Cuando no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de colocarle o retirarle piezas.
- No lo ponga en funcionamiento bajo una sábana o cojín. Puede ocurrir el calentamiento excesivo y producir un incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales.
- Se requiere su supervisión muy de cerca cuando este artefacto es utilizado por, con o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. Mantenga a los niños retirados del apoyapies cuando esté extendido (o de otras piezas similares).
- Utilice este producto solamente para el uso que se describe en este manual. No utilice conexiones no recomendadas por el fabricante.
- Nunca haga funcionar este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o deteriorado, o si ha caído en el agua. Devuelva este producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- No hale este artefacto por el cable de alimentación, ni utilice el cable como mango.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca haga funcionar este artefacto con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusa, cabellos y cosas por el estilo.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos en ningún orificio o abertura.
- No utilice en exteriores.
- No utilice en lugares donde se empleen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Para desconectarlo, apague todos los controles colocándolos en posición OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No se utilice si presenta dolor en las pantorrillas de causa desconocida.
- No utilice este producto sobre el piso húmedo o mientras alguna parte del cuerpo esté en contacto con tuberías o tomas de tierra similares.
- No use este producto si escucha ruido más fuerte del sonido normal.
- No se ponga de pie sobre el artefacto. Úselo solamente sentado.
- Tenga cuidado al usar las superficies calientes. Pueden causar quemaduras serias. No lo use en zonas de la piel sin sensibilidad o con problemas de circulación. El uso de calor por niños o personas discapacitadas puede ser peligroso sin la atención de otras personas.

Precauciones de seguridad

- Se recomienda usar ropa cómoda mientras se utiliza este producto.
- Si siente alguna molestia anormal durante el funcionamiento de este producto, apague la alimentación eléctrica de inmediato y no utilice este producto. Consulte a su médico.
- No hale el cable de CA.
- Cuando utilice este producto después de haberse mantenido almacenado, compruebe que funciona debidamente antes usarlo.
- Compruebe siempre que no haya obstáculos detrás del producto y que haya espacio suficiente para reclinarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No intente reparar este producto usted mismo.

- Este producto está diseñado para uso personal en casa. Su uso comercial anula la garantía.

SERVICIO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se ofrecen dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. En los productos con doble aislamiento no se ofrece conexión a tierra, ni tampoco se les debe agregar un medio de conexión a tierra. Para prestar servicio a un producto con doble aislamiento es necesario tener un gran cuidado y conocimientos del sistema, y ello debe ser realizado únicamente por personal de servicio cualificado. Las piezas de repuesto de un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Los productos con doble aislamiento están identificados con las etiquetas “DOUBLE INSULATION” (Doble aislamiento) o “DOUBLE INSULATED” (Con doble aislamiento).

⧈ El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe estar presente en el producto.

prepárese

Desenvuelva el producto



Silla



Almohadilla del espaldar

Estructura del apoyacabeza

Cojín del apoyacabeza

Incline la silla

1. Conecte la silla a una fuente de alimentación adecuada.
2. Presione la palanca de reclinación para colocar la silla en posición recta.
3. Desconecte la silla.

Su Perfect Chair de Human Touch requiere una instalación sencilla. Simplemente lleve la almohadilla del asiento hacia delante, deslice la almohadilla del espaldar sobre la estructura de la silla, enchufe los conectores de calor y aire, reinstale la almohadilla del asiento, ¡y listo!

Retire parcialmente la almohadilla del asiento

1. Desprenda las aletas que aseguran la parte superior de la almohadilla del asiento a la estructura de la silla (Fig. 1).
2. Levante la almohadilla del asiento y colóquela hacia delante, para dejar descubierta la lona de la silla (Fig. 2).
3. Abra la cremallera de la lona de la silla para dejar descubiertos los conectores de la manguera de aire (Fig. 3).



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)

Instale la estructura del apoyacabeza

1. Con un destornillador de cabeza Phillips, retire los dos tornillos de la parte posterior de la estructura del apoyacabeza.
2. Con la estructura del apoyacabeza colocada de manera que el apoyacabeza pueda inclinarse hacia delante, deslice los dos extremos de la estructura del apoyacabeza hacia los extremos abiertos de la tubería de la estructura de la silla.
3. Vuelva a colocar los dos tornillos de la estructura del apoyacabeza y apriételos con un destornillador de cabeza Phillips.



prepárese

Coloque el protector plástico de la estructura del apoyacabeza

Coloque el protector plástico sobre la estructura del apoyacabeza y hálelo hacia abajo sobre la estructura del espaldar, hasta el fondo (esto evita que la almohadilla del espaldar quede trabada en la estructura durante la instalación).



Instale la almohadilla del espaldar

1. Ubíquese detrás de la silla, deslice suavemente la almohadilla del espaldar hacia abajo sobre la estructura de la silla, con un movimiento de lado a lado (Fig. 5).
2. Lleve la aleta en la parte posterior inferior de la almohadilla del espaldar hacia arriba, contra la estructura de la silla para asegurarla con el cierre mágico (Fig. 6).
3. Desde la parte frontal de la silla, enchufe el conector de cable del calefactor del espaldar de la silla al conector correspondiente de la base de la silla (Fig. 7).
4. Enchufe el conector de la manguera de aire del espaldar de la silla al conector correspondiente de la almohadilla del asiento (Fig.7).
5. Cierre la cremallera de la silla (Fig. 8).



(Fig.5)



(Fig.6)



(Fig.7)



(Fig.8)

Reinstale la almohadilla del asiento

1. Lleve la almohadilla del asiento hacia delante hasta su posición.
2. Lleve las aletas inferiores del borde superior de la almohadilla del asiento sobre la estructura de la silla, y luego asegure con los cierres mágicos (Fig. 9).
3. Lleve las aletas superiores del borde superior de la almohadilla del asiento hacia el espaldar para asegurar las dos almohadillas con los cierres mágicos.
4. Introduzca las aletas a cada lado de la almohadilla del asiento entre el asiento y el apoyabrazos, luego estire hacia la parte inferior de la silla para asegurarlas con los cierres mágicos (Fig. 10).



(Fig.9)



(Fig.10)

Asegure el cojín del apoyacabezas.

Adhiera el cojín del apoyacabezas al apoyacabezas con el cierre mágico.



tome asiento

Su Perfect Chair de Human Touch es fácil de usar. Simplemente tome asiento y ajuste la silla hasta lograr la posición deseada. La Perfect Chair lo acuna en la comodidad de la gravedad nula, con sus pies sobre su corazón—la postura neutra ideal para aliviar la espalda y la columna vertebral.

Encendido

Enchufe la silla a una fuente de alimentación adecuada.

Ajuste el ángulo de reclinación

Antes de ajustar el ángulo de reclinación verifique que no haya ningún objeto directamente detrás o debajo de la silla. Presione suavemente la palanca de reclinación eléctrica hacia abajo para reclinar, o bien tire de la palanca hacia arriba para ajustar el ángulo hacia adelante. Cuando llegue al ángulo deseado suelte la palanca. La silla se detiene automáticamente al llegar a la máxima reclinación o a la posición totalmente vertical. En la posición totalmente vertical, el apoyapiernas se repliega automáticamente para que sea más fácil entrar y salir de la silla.

⚠ **NOTA:** Antes de recliner la silla, ponga un poco de precion sobre el respaldo. Evite poner precion sobre el apoyapies mientras este reclinando la silla, el poner precion sobre el apoyapies mientras reclina la silla puede prevenir que el apoyapies no se extienda completamente y que el mecanismo de seguridad no enganche apropiadamente.



Cuando suba o baje el apoyapies es posible que observe una ligera sensación de sacudida. Esto es provocado por el mecanismo de traba del apoyapies y es perfectamente normal.

Ajuste el apoyacabezas

Estando sentado, levante ambas manos y tome los dos lados del apoyacabeza. Sentirá la estructura rígida por debajo de la almohadilla apoyacabezas suave Tomándolo del armazón rígido, incline el apoyacabezas hacia adelante o hacia atrás de manera de lograr el máximo confort. El apoyacabezas permanecerá en esta posición hasta que lo ajuste nuevamente.



⚠ **NOTA:** Ocasionalmente, los tornillos del apoyacabezas pueden necesitar ajuste. **NO** intente ajustar los tornillos sin primero obtener las instrucciones de Human Touch, ello causará daños permanentes al cableado del calefactor. *Consulte las Fig. 7 en la pág. 39.*

Salir de la silla perfecta

Estando sentado, tire de la palanca de reclinación eléctrica ligeramente hacia arriba hasta que el espaldar y el apoyapies se detengan automáticamente en posición vertical (el espaldar se detiene antes que el apoyapies). Utilice los apoyabrazos como soporte para levantarse de la silla.



tome el control



Jade—Presione para seleccionar calor infrarrojo lejano alto (**III**), medio (**II**) o bajo (**I**). NOTA: Las piedras de Jade continúan calentando lentamente mientras el calor esté activado. El calor se desactiva automáticamente después de 30 minutos, ya que ésta es la duración recomendada. Espere 30 minutos antes de comenzar otra sesión.

Wave—Active y desactive la terapia de alivio de onda suave.



Ahora agregue calor y aire de onda suave. Con sólo presionar un botón, transforme la experiencia de sentarse perfectamente en verdadera serenidad. Escoja entre tres niveles de calor diferentes, disfrute la terapia de alivio de onda suave de cuerpo entero, o combínelos. La elección es suya, y está en la punta de sus dedos.





Piedras de Jade y células de aire colocadas estratégicamente ofrecen alivio a todo el cuerpo.

ESPAÑOL

PERCEPCIONES DEL CONSEJO DE BIENESTAR DE HT

"Las piedras de Jade contenidas en la silla Serenity™ constas de muchos de los mismos elementos que se encuentran en el cuerpo humano. Al emitir frecuencias similares, la vibración de las piedras de Jade profundiza en las células mientras que el calor infrarrojo lejano penetra la capa muscular. El resultado es mejor circulación, más oxígeno en la sangre y una rápida recuperación contra el dolor y la enfermedad."

- Dr. Hoon Kim, Acupunturista Licenciado y Practicante Médico de Qi-Gong

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien,
siga estos pasos simples para su cuidado.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. Cuando limpie el control o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.
3. Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.
4. No utilice benceno ni disolventes en su producto.

Estándar de código de limpieza: W

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Los productos SofSuede® también se pueden cepillar con un cepillo para gamuza. Si su producto se ensucia, use solo un limpiador de tapicería a base de agua. Para tratar las manchas, limpie el área manchada con un champú para tapicería o una espuma detergente suave.

Mantenimiento y reparación:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla sólo debe recibir servicio por parte de un centro de servicio autorizado.

Almacenamiento:

1. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
2. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas. No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello puede causar decoloración o daños.
3. No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente.
4. El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de humedad que oscile entre un 10 y un 80%. La humedad excesiva dañará la mecánica del producto.

Otras informaciones:

1. No se deben introducir objetos extraños entre los nodos de masaje ni la carcasa de la unidad.
2. Se debe tener cuidado para no sobrecargar la unidad.

Especificaciones*

Voltaje de operación:	CA 110-120 V, 60 Hz
Consumo de energía:	300 vatios
Tamaño de la silla (reclinada):	63” Largo x 34” Ancho x 30” Alto
Peso del producto:	137 Lbs.
Espacio necesario para reclinarla:	10”
Peso máximo de carga:	300 Lbs.

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*